Инструкция к пульту с голосовым поиском:

Пульт работает по каналу радиосвязи на частоте 2.4 ГГц. Данная модель поддерживает, голосовой поиск, аэромышь и одну программируемую кнопку.
При первом подключении вставьте USB-адаптер (донгл) в USB-порт устройства. После этого начнется автоматическая установка драйверов. Подождите некоторое время (30-60 секунд). После чего можно начать использовать пульт.
Если пульт не подключился, зажмите кнопки «ОК» и «Home», после чего замигает светодиодный индикатор тем самым дав нам понять что идет подключение. Когда соединение произойдёт он погаснет.

Программирование кнопки:
На пульте с голосовым управлением можно запрограммировать кнопку Вкл/Выкл (Power). То есть чтоб она выполняла действие другого пульта ДУ. Например включала приставку.
Для того что бы запрограммировать кнопку сделайте следующее:

1. Удерживайте кнопку Вкл/Выкл (Power) пока не начнет мигать красный индикатор.
2. Поднесите второй пульт к ИК датчику и нажмите нужную кнопку .
3. LED-индикатор должен перестанет мигать, это означает что код принят .
4. Нажмите “OK”+”DEL”, чтобы очистит код.